

CE

- Permet de vérifier l'étalonnage des clés dynamométriques, fonctionnement à droite ou à gauche
- Précision de lecture : $\pm 1\%$ de la valeur affichée
- Visuel 4 chiffres
- Muni de sortie RS232 pour connexion et transmission des données vers un ordinateur
- 3 unités de mesures : Nm - lbf.ft. - lbf.in



		art.
	006800002	680/2,5
	006800040	680/40
	006800100	680/100